



SYMOTRONIC Systèmes  
« Parc République »  
75 rue Francis de Pressensé  
69100 VILLEURBANNE  
Tel : 04 72 43 00 55  
Fax : 04 72 74 60 42

### Utilisation de la SYM-CAISSE :



- Pour activer un code si aucun en place : Appuyer sur le bouton VERT au démarrage jusqu'à avoir à l'écran « nouveau code : », entrez le code souhaité (4 chiffres), un écran de confirmation arrive, retapez le même code puis la SYM-caisse valide le code et le demandera au prochain démarrage.
- Pour modifier un code existant : Appuyer sur le bouton VERT au démarrage jusqu'à avoir l'écran « Changement de code ! code actuel : », entrez le code en fonction sur la caisse puis le nouveau souhaité et retapez le pour le confirmer
- Pour désactiver un code en place : Appuyer sur le bouton ROUGE au démarrage jusqu'à avoir l'écran « code actuel : », entrez le code actuel ce qui désactivera le code qui ne sera plus demandé au prochain démarrage.
- Si des problèmes sont rencontrés avec le mot de passe ou que le code actif est perdu :
  - Si vous perdez le code en action sur le SYM-caisse, appuyer sur les boutons ROUGE et VERT au démarrage jusqu'à avoir l'écran : « MDP de sécurité : », entrez le code 5601 (attention ne pas donner ce code à tout les techniciens sinon il perd toute sa valeur) puis entrez le nouveau code souhaité et confirmer le.
- Attention à ne pas dépasser le crédit maximum de 50,00 € sur le badge. En effet le badge serait alors bloqué par le lecteur.
- Pour créditer: mettre le badge sur la tête de lecture, puis saisir un nombre, puis presser le bouton vert pour créditer.
- Pour débiter: mettre le badge sur la tête de lecture, puis saisir un nombre, puis presser le bouton rouge pour débiter.
- Pour effacer le nombre saisi, taper sur le clavier la touche « # ».
- Pour saisir un nombre à virgule, taper sur le clavier la touche « \* ».

Exemple: Pour saisir 1,5 il faudra taper 1\*5