


## Régler gestion auto tube sur CF8200 et CF7900

- 1- Appuyer sur la touche jaune pendant 2 secondes pour accéder au Mode configuration




- 2- Appuyer sur « D » pour choisir « Opt. Remplissage » et appuyer sur « choisi » :



- 3- Appuyer sur « D » pour choisir « Rempl. Auto » et appuyer sur « Suivant »



- 4- Appuyer sur « E » pour choisir « Remplir réglable » et puis sur « fin »



- 5- Appuyer sur « Retour pour sortir du mode configuration.

