

COPIER UN BADGE

1. Lancer « MDS Edit »

📑 MDSedit! v6.13.00-1302 (133) [TML6 Full] STÉPHANEMENARD(Stéphane MENAR 🗔 💷 💌				
Pol				
LICENSE #000449	License ex	kpires 12-JAN-16		
Symotronic intern sans MAD				
75, rue Francis de Pressensé FR-69100 Villeurbanne				
Symotronic intern sans MAD	000449	M-Protocol R01.1	0.00-6439 (133)	

2. Présenter sur le pupitre le badge qui servira de modèle puis cliquer sur « Copy » :

Poll Print Write Norm	Dump Eull Copy Erase Setup
Formaté 05.02.14 17+0 blocs	Identificateur non unique (NUID) 878D1010 (12390416)
Fonction Attributs	Code pays Revendeur Nº Utilisateur
Diagnose 3/51	L6 Monnaie debit master
BADGE MASTER Blocage Lecture Valeur à ajouter	L6 Monnaie debit master Code site 29251 Fonction 516 Monnaie debit master
BADGE MASTER Blocage Lecture Valeur à ajouter S.00 Montant disponible Blocage Lecture Euro Montant 10000.00	L6 Monnaie debit master



3. Dans « N° utilisateur » mettre « 0 », puis cliquer sur « OK »

	Copie badge	
MDSedit! v	Nº utilisateur dès (0 = gar Nombre de badges (0 = Indé Mode de copie	der 0 X
Formaté En-tête Fonct	 Écraser les blocs existants Respecter les blocs existants Réinitialiser le badge Ne pas modifier les blocs 	.6)
Diag Diag BADGE Bloca Monta Bloca	Mode de formatage Le badge doit déjà être forr Formater si pas déjà fait Rejeter si déjà formaté Modifier le formatage Check and repair MAD Encrypté	Paramètres de formatage Nº de commande 0 Act Technology to apply MIFARE Classic / Plus SL1 ▼ ✓ Allocate for ▼ ✓ Type de formatage ▼ Sector map ▼ Attributs − ▼
Symotronic int	BIOCS & COPIER	Montant disponible
MDSedit! v	6.14.50-1312 (133) [TML6] COMM nt Write Norm	ERCIAL-PC(Commercial) Win 7
Formaté En-tête Foncti Diagr	05.02.14 17+0 blocs badge on nose	Identificateur non unique (NUID) 87BD1010 (12390416)
BADGE Blocag Montal	MASTER e Lecture t disponible te Lecture Furo Montant	Cancel 29251 516 Monnaie debit master
Symotronic inte	ern sans MAD	000449 M-Protocol R01.10.00-6439 (133)



4. Retirer le badge original comme demandé

🔁 MDSedit! v6.14.50-1312	2 (133) [TML6] CON	MERCIAL-PC(Commercia	l) Win 7		X
Poll Print Write	Norm	Dump E	ull Copy Erase	eSetup	
Formaté 05.02.14 En-tête badge Fonction Diagnose	17+0 blocs Copie badge	Identificateur no Insérer prochain	n unique (NUID) 8	37BD1010 (12390416)	
Diagno: BADGE MASTER Blocage Lecture	5.00	29251 51	Cancel 6 Monnale debit ma	maste	er
Montant disponi Blocage Lecture	Euro Montant 10000.00				
, Symotronic intern sans MAD		0	100449 M	M-Protocol R01.10.00-6	439 (133)

5. Présenter un autre badge pour le copier

🖶 MDSedit! v6.14.50-1312 (133) [TML6] COMMERCIAL-PC(Commercial) Win 7			
Poll Print Write Norm	Dump Eull Copy Erase Set	tup	
Formaté 05.02.14 17+0 blocs En-tête badge Copie badge	Identificateur non unique (NUID) 87BD10	10 (12390416)	
Fonction Diagnose	Badge prêt	eur	
Diagno	Retirer le badge	master	
BADGE MASTER Blocage Lecture	Cancel		
5.00	29251 516 Monnaie debit master	▼	
Montant disponible Blocage Lecture Euro Montant 10000.00			
, Symotronic intern sans MAD	000449 M-Proto	ocol R01.10.00-6439 (133)	



6. Retirer le badge copié quand le message « Badge prêt » s'affiche

📇 MDSedit! v6.14.50-131	2 (133) [TML6] COI	MMERCIAL-PC(Commercial) Win 7	
Poll Print Write	Norm	Dump Eull Copy Erase	Setup
Formaté 05.02.14 En-tête badge Fonction Diagnose V Diagnos BADGE MASTER Blocage Lecture	17+0 blocs Copie badge	Identificateur non unique (NUTD) 87	Rep1010 (12390416) teur master
Montant dispon Blocage Lecture	ible Euro Montant 10000.00		
, Symotronic intern sans MAD		000449 M	-Protocol R01.10.00-6439 (133)

7. Présenter d'autre badge à copier ou cliquer sur « Cancel » pour arrêter la fonction « copy »