

## FAIRE UNE BLACKLIST (GENERATION G6)

## **SUIVRE LES ETAPES SUIVANTES:**

MDSmanager		
Options Outls ?		Version: 2.8.0-550
💻 🔀 🖭	🛃 层	I
Configuration		
📄 🕅 🗓   🈹 🏑 🗒 🖑 🥒 🥕	*	
🗉 🗖 🍸 🔥 test lecteur 🛛 Filtrer par site	💽 🌺 Tous 💌 Filtrer par configuratio 🚲	Tous 💌 🔨 Tous 💌 🛛 😽 🖉
🛨 🖻 🐧 <defaut> 💌</defaut>		
📼 🤱 TEST lecteur CHEZ SYMO		^
IIII (NEW LOCATION)	Code pays: 33 Code site: 15409	EUR (978) Français
CHEZ SYMO	Code pays: 33 Code site: 12801	EUR (978) Français 🔀
SYMOTRONIC	Code pays: 33 Code site: 5601 1	EUR (978) Français
SYMOTRONIC_CONFIG_STANDARD_5601_2014-02_02.08	05.02.14 16:57	

- 1- Lancer MDSmanager, puis rechercher le client en question.
- 2- Double-clique sur l'icône

Modifier site 'SYMOTRONIC'							
MICROTRONIC							
Général Fichier attaché Textes du lecteur Utilisateurs bloqués / autorisés Produits Formules							
🔆 Utilisateurs bloqués 🧏 Utilisateurs autorisés 🤳 3							
N° utilisateur ou UID Bloqué Supprimer la liste							
11601       Image: A state of the state of							
3 Entrées dans le tableau Créer un Badge 'Download' 🥖 5							

- 3- Aller dans l'onglet « Utilisateur bloqués / autorisés », puis sélectionner « Utilisateurs bloqués ».
- 4- Rentrer les numéros utilisateur à blacklister dans la colonne prévu à cet effet. Pour saisir un numéro, doubleclique sur la ligne.
- 5- Une fois terminer, cliquer sur « Créer un Badge Download ».



NB: Si vous avez une version **inférieur** de MDSmanager v2.9, passer à <u>l'étape 6</u>. Sinon il faut choisir l'option « Sauvegarde le fichier sous » pour continuer vers l'étape suivante.

Créer	n Badge 'Download'	X
Sélect	onne une destination	MICKOTKONIC BIOSECOLOBOLISTS
Jelect		
	Utilisez un TML6 pour créer un badge directement Créer le badge directement avec le TML6. Un badge formaté est nécessaire (Badge système 9/2 avec 'partition étendue')	
	Sauvegarde le fichier sous Le fichier sauvegardé pourra de nouveau être ouvert dans MDSmanager ou MDS badge.	Sedit pour créer le
	<u>Précédent</u>	Annuler

Enregistrer sous	
Bureau 🕨	✓ 4→ Rechercher dans : Bureau
Nom du fichier : Blocked_User_List_SYMOTRONIC_33_560	1.6mdm 🗸
Type : Archive badge transfert (*.6mdm)	•
Parcourir les dossiers	6 Enregistrer Annuler

6- Une fenêtre *Enregistrer sous* s'ouvre. Enregistrer le fichier à l'endroit désirer, dans l'exemple ci-dessus il est pointé sur le bureau. Puis, cliquer sur « Enregistrer ».



## LANCER LE LOGICIEL MDSEDIT

Poll Print Write	Norm	Dump	Full Copy	Erase Setup	
Formaté 28.09.12	1+207 blocs		Identificateur non	unique (NUID)	5CD249DB (13781467)
En-tête badge Fonction	Attributs	Code pays	Données pays	Revendeur 4	Nº Utilisateur 49
D	iagnos	e 9/2 F	ile do	wnlo	ad
Transfert/g6 Blocage Lecture	Viveau de détail	Attributs	Code site	Fonction	
Transfert de fich	nier	· •	Rép	pertoire	Ecrire Vider
	1			8	

- 7- Présenter une clé paramètre G6 sur le terminal (clé grise). Saisir le code site du lecteur actuellement en fonctionnement et vérifier que la fonction « 2 File download » est sélectionné.
- 8- Cliquer sur le bouton « Lire ».

9- Récupérer le fichier Blacklist, puis	Cuvrir Urganiser  Nouveau dossier	echercher dans : Bureau P
terminer par ouvrir.	Favoris   Bureau   Emplacements récents   Photos iCloud   Téléchargements   Bibliothèques   Documents   Images   Musique   Vidéos   Nom du fichier : Blocked_User_List_SYMOTRONIC_33_5601.6m dm	Taille Aucun aperçu n'est disponible.





MDSedit! v6.11.01-1174 (131) [TML6] ROBERT(Philippe) Win 7						
Poll Print Write Nor	rm	Dump	Full Copy	Erase Setup		
11						
Formaté 28.09.12 1+	207 blocs		Identificateur no	n unique (NUID)	5CD249DB (137	31467)
En-tête badge Fonction	Attributs	Code pays	Données pays	Revendeur	Nº Utilisateur	
Diagnose 💌	-	33	0	4	49	
Di	annoso 0	/2 F	ile di	wnlo	ad	
	agnose s	/ 2 1	ne u		au	
Transfert/g6 Blocage Lecture Nive	au de détail Attrib	uts	Code site	Fonction		
	Liste 🖵 🗧	-	5601	2 File download	t 💌	
Transfert de fichie	r		G	ápertoire Lin	Ecrire	Vider
			E			
Information						
Nom du fichier Bloo Type de fichier 6m	cked_User_List_SYMOTRONIC .dm	C_33_5601.6mc	dm			
Type de config Util	lisateurs bloqués / autorisés					
Liste d'utilisateurs		10				
Utilisateurs bloqués 116	601 11602 11603	10				
Emplacement						E
Code site nor	n modifié					
Configuration						
Nom de l'ordinateur Rob	bert					
Application PC MD	lippe Ismanager					
Version de l'app PC 2.8	3.0-550					
Support de transfert File	Download-Tag					
Répertoire de la config TES	ST lecteur CHEZ SYMO\SYMOT	RONIC				•
J Symotronic intern sans MAD			0	00449	M-Protocol R01	06.00-5801 (131)

- 10- Récapitulatif des données à transférer.
- 11- Terminer par un « Write ».

Présenter ensuite la clé sur les lecteurs pendant environ 5 secondes. La led orange se met à clignoter rapidement puis le lecteur redémarre.