

Faire une clé d'initialisation

La clé en question se fait par l'intermédiaire du logiciel MDSEdit.

MDSedit! v6.10.0.1078 (130)	[TML6] ROBERT(Phi	lippe) Win 7				- X
Poll Print Write No.	m	Dump	Full Copy	Erase Setup]	
2				1		
Formaté 28.09.12 1+	207 blocs		Identificateur non	unique (NUID)	5CD249DB (13781	.467)
En-tête badge Fonction	Attributs	Code pays	Données pays	Revendeur	Nº Utilisateur	
Application	-	33	0	4	49	
	Applica	ation:	Badge	e vid	e	
l Symotronic intern sans MAD			000	449	M-Protocol R01.0	4.00-5385 (129)

Faire un « Erase » sur une clé Paramètre G6, puis « Write ».

MDSedit! v6.10.0.1078 (130	0) [TML6] ROBERT(Phil	ippe) Win 7	_			D X
Pol Print Write N	orm	Dump	Full Copy	Erase Setup]	
4						
Formaté 78.09.12 1	+207 blocs		Identificateur non	unique (NI ITD)	5CD2400E (13781467	n
En-tête badge	1207 0005		Identificateur non	unique (NOTD)	50074900 (13701407	
Fonction	Attributs	Code pays	Données pays	Revendeur	Nº Utilisateur	
Diagnose 💌	-	33	0	4	49	
3	Diago	acal F	anhes	vido		
	Diagi	use. c	bauge	viue		
Symotronic intern sans MAD			000	0449	M-Protocol R01.04.00	0-5385 (129

Dans la **fonction** de l'en-tête de badge choisir « diagnose » via la liste déroulante, puis terminer par « Write ».





Pol Print W	Vrite Norm 5 Add block	Dump	Full Copy	Erase Setup	
6 Formaté 28.0 En-tête ba Fonction Diagnose	 Diagnose Transfert de données BADGE MASTER Autorisation Transfert de données(5) Transfert de données(6) 	Code pays	Identificateur non Données pays 0	unique (NUID) Revendeur 4	5CD249DB (13781467) Nº Utilisateur 49
	Diagn	ose: B	Badge	vide	M. Protocol P.01 04 00 5785 (1

Choisir dans la liste déroulante Diagnose.

MDSedit! v6.10.0.1078 (130) [TML6]	ROBERT(Philippe) Win 7	1	
Poll Print Write Norm	Dump	Full Copy Erase	Setup
Formaté 28.09.12 1+207 bloc	5	Identificateur non uniqu	ue (NUID) 5CD249DB (13781467)
En-tête badge Fonction Attrib Diagnose -	outs Code pay	s Données pays Re 0 4	evendeur Nº Utilisateur 4 49
Diagnose	agnose 1/	2 Initia	liser
	8 21	nitialiser	7
notronic intern sans MAD		000449	M-Protocol R01.04.00-5385 (1

Un nouveau block Diagnose s'ouvre. Dans sa fonction choisir « 2 Initialiser », puis mettre votre code site et terminer par « Write ».