

FAIRE UNE CLÉ D'AUDIT

JIVRE LES ÉTAPES :						
MDSedit! v6.11.00-1098 (1	31) [TML6] ROBERT(PH	nilippe) Win 7				X
Poll Print Write N	prm	Dump	Full Copy	Erase Setup]	
2	1207 Harr	_		1		_
Formate 28:09:12 1 En-tête badge Fonction	+207 blocs	Code pays	Identificateur non Données pays	Revendeur	SCD249DB (13781467)	
Application 💌	- 📼	33	0	4	49	
	Applica	ation:	Badge	e vid	e	
I Symotronic intern sans MAD			000	1449	M-Protocol R01.05.00-5642	2 (131)

Mettre la clé 4k sur le terminal.

- 1- Si vous n'êtes pas sur de votre configuration actuelle alors commencer par faire un « Erase » sinon reporter vous à l'étape...
- 2- Faire un « Write ».

MDSedit! v6.11.00-1098 (13	1) [TML6] ROBERT(Phil	ippe) Win 7		Erase Setup		
Formaté 28.09.12 1+	-207 blocs		Identificateur non	unique (NUID)	5CD249DB (1378	1467)
En-tête badge Fonction Diagnose 💌 3	Attributs	Code pays	Données pays	Revendeur 4	Nº Utilisateur 49	
	Diagno	ose: B	adge	vide		
motronic intern sans MAD			000	449	M-Protocol R01.0)5.00-5642 (1

- 3- Choisir la fonction : « Diagnose »
- 4- Puis « Write »



Poll Print	Add block	Dump	Full Copy	Erase Setup		
Formaté 28.0	 Diagnose Transfert de données BADGE MASTER 		Identificateur non	unique (NUID)	5CD249DB (13781467)	
Fonction	Autorisation Transfert de données(5) Transfert de données(6)	ode pays 33	Données pays	Revendeur 4	Nº Utilisateur 49	
(Diagnos	e: B	adge	vide		
otronic intern san	s MAD		000	449	M-Protocol R01.05.00	-5642 (1

6- Sélectionner « Transfert de donnée(6) ».





MDSedit! v6.11.00-1098 (131) [TML6] RÖBERT(Philip Poll Print Write Norm 10	npe) Win 7
Formaté 28.09.12 1+207 blocs En-tête badge Fonction Attributs Diagnose	Identificateur non unique (NUID) 5CD249DB (13781467) Code pays Données pays Revendeur Nº Utilisateur 33 0 4 49
Diagnose 9/. Transfert/g6 Blocage Lecture Niveau de détail At 3: Tout 9 E Données EVA-DT Texte <pas de="" données="" trans<br="" à="">Pas de données à trans Redémarrer</pas>	A Tibuts Code site 2601 20 Données EVA-DTS Fonction 0 Pas de fonction 1 File download (old) 2 File download 0 20 Données EVA-DTS 21 Instantané EVA-DTS
Symotronic intern sans MAD	000449 M-Protocol R01.05.00-5642 (131)

- 7- Choisir pour fonction « 20 Données EVA-DTS ».
- 8- Saisir le code site de votre client. (exemple: 25601)
- 9- Cliquer sur le menu déroulant de Attribut, puis sélectionner « Efface dans le lecteur ».
 NB : Cette fonction permet de réinitialiser l'audit du lecteur après le passage de la clé d'audit.
- 10- Terminer par « Write ». Votre clé est maintenant près à extraire les audits de vos lecteurs.